
BEDIENUNGSANLEITUNG

Runder Dampfwachsschmelzer

auf Basis Edelstahl-Absetzbehälter 100-200 l, mit Gaskocher

ARTIKELCODE(S)

W4096P

Gilt auch für: W4097P, W4096P_BP, W4097P_BP.

Hersteller: Lyson

Offizieller Distributor Deutschland: Imkertechnik24

Vertrieb & Hersteller

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

ImkertechNIK24.de

Offizieller Distributor

Lyson & SAF Natura

E-Mail: info@imkertechNIK24.deWeb: www.imkertechNIK24.de

Telefon: +49 38323 91 38 42

HERSTELLER

LysonWeb: www.lyson.euE-Mail: globalsales@lyson.com.pl

Telefon: +48 33 870-47-68

Netzanschluss: 230 V



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie die enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Bedienung des Geräts entstehen. Diese Anleitung gilt für die Artikelcodes **W20410, W204100, W204100A, W40780, W40781**.

1. Allgemeine Sicherheitsregeln für Dampfwachsschmelzer mit Gaskocher

Diese Anleitung gilt für folgende Geräte (Codes): **W4096P, W4097P, W4096P_BP, W4097P_BP**.

1.1 Betriebssicherheit

- Nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Fähigkeiten oder unerfahrene Personen ohne Aufsicht vorgesehen.
- Das Gerät nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen betreiben.
- Vor jedem Gebrauch alle Gasanschlüsse auf Dichtheit prüfen (Lecksuchspray oder Seifenwasser, niemals offene Flamme).
- Den Gaskocher nicht in der Nähe von brennbaren Materialien betreiben.
- Während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen; Wasserstand im Dampferzeuger regelmäßig prüfen.
- Wartungsarbeiten ausschließlich bei abgekühltem Gerät und geschlossener Gaszufuhr.

2. Bedienung des Gaskochers

2.1 Montage des Kochers

1. A – Den Gaskocher auf einem stabilen, ebenen und feuerfesten Untergrund aufstellen.
2. B – Die Tragfüße / das Gestell gemäß Kennzeichnung montieren.
3. C – Den Brennerring aufsetzen.
4. D – Den Extraktor mittig auf den Brennerring stellen.
5. E – Die Zündsicherung (Flammenausfallsicherung) auf festen Sitz prüfen.
6. F – Die Bedienelemente auf Leichtgängigkeit prüfen.

2.2 Trennen der Gasflasche

1. Den Bedienknopf des Kochers auf "Aus" drehen.
2. Das Ventil der Gasflasche schließen.
3. Den Druckminderer vom Flaschenventil lösen.

2.3 Inbetriebnahme des Geräts

1. Das Ventil der Gasflasche langsam öffnen.
2. Den Bedienknopf auf Zündstellung drehen und gleichzeitig die Zündung/Piezozünder betätigen, bis die Flamme brennt.
3. Die Flammengröße über den Bedienknopf einstellen.

2.4 Außerbetriebnahme des Geräts

1. Den Bedienknopf des Kochers auf "Aus" drehen.
2. Das Ventil der Gasflasche schließen.
3. Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

3. Regelmäßige Überprüfung

- Vor jeder Saison sowie regelmäßig während des Gebrauchs: Gasschlauch, Druckminderer und Anschlüsse auf Beschädigung und Dichtheit prüfen.
- Den Gasschlauch bei Anzeichen von Versprödung, Rissen oder Beschädigung austauschen.
- Die Züandsicherung / Flammenausfallsicherung auf Funktion prüfen.
- Den Wasserstand im Dampferzeuger vor jedem Betrieb prüfen.

4. Funktionsbeschreibung

Der runde Dampfwachsschmelzer auf Basis eines Edelstahl-Absetzbehälters (100–200 l) mit Gaskocher dient zum Ausschmelzen von Wachs aus Waben mittels Dampf. Der über den Gaskocher erzeugte Dampf erwärmt den im Wabenkorb befindlichen Wachs, der sich verflüssigt und über das Wachsablassrohr abgeführt wird.

5. Eigenschaften

5.1 Gerät zur Wachsgewinnung

Parameter	Wert
Werkstoff	Edelstahl, Blechstärke 0,8 mm / 0,6 mm
Anschluss Wachsablass	5/4"
Behältergröße 100 l	Ø 500 mm, Höhe 610 mm
Behältergröße 200 l	Ø 600 mm, Höhe 730 mm
Wabenkorb-Kapazität (100 l)	65 l
Wabenkorb-Kapazität (200 l)	125 l
Gaskocher – Leistung	9,3 kW, Keramikbrenner
Gaskocher – Sicherheit	Zündsicherung / Flammenausfallsicherung

5.2 Schematische Darstellung

Bauteile gemäß Schemazeichnung:

1. Deckel
2. Wachsablassrohr
3. Gaskocher
4. Behälter des Extraktors
5. Wasserstandsrohr
6. Perforierter Wabenkorb
7. Korbboden
8. Wachs auffangschale

6. Reinigung und Wartung

WICHTIG: Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Gaskocher abschalten, die Gaszufuhr schließen und das Gerät vollständig abkühlen lassen!

Nach jedem Gebrauch den Behälter, den perforierten Wabenkorb, die Wachsuffangschale und das Wachsablassrohr von Wachs- und Honigresten reinigen. Mit heißem Wasser unter Zusatz von für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Reinigungsmitteln reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und trocknen. Die Gasanschlüsse und den Gasschlauch regelmäßig auf Dichtheit und Verschleiß prüfen.

7. Entsorgung und Umweltschutz

Das Altgerät darf nur über die örtlichen Wertstoff- bzw. Elektro-Altgerätesammelstellen entsorgt werden. Der Verbraucher hat das Recht, ein Altgerät kostenfrei und direkt an das Vertriebsnetz zurückzugeben, sofern das zurückgegebene Gerät vom gleichen Typ ist und dem gleichen Zweck dient wie das neu erworbene Gerät.

8. Garantie

Für das von der Firma Lyson erworbene Produkt gilt die Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Alle erworbenen Produkte werden mit Kassenbon oder Rechnung versehen. Garantiedetails unter **www.lyson.com.pl**.