

BEDIENUNGSANLEITUNG Wachsschmelzer auf Klärbehälter 100–200 l mit Dampferzeuger



Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łyson

Spółka z o.o.

34-124 Klecza Górna, st.Pszczela 2, Poland

www.lyson.eu, e-mail; lyson@lyson.com.pl

Tel. +48 33/875-99-40, +48 33/870-64-02



IMKERTechnik24
Offizieller LYSON Distributor

Diese Anleitung gilt für das Gerät mit folgender Artikelnummer:

Manuell

1. Allgemeine Sicherheitshinweise 1.1. Elektrische Sicherheit 1.2. Betriebssicherheit 2. Gerätebeschreibung 2.1. Funktionsbeschreibung 2.2. Technische Daten 3. Lagerung 4. Reinigung und Wartung 5. Entsorgung 6. Garantie



Wachsschmelzer mit Dampferzeuger – handeln Sie nach den enthaltenen Vorgaben. Der Hersteller haftet nicht für Schäden

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung und

handeln Sie nach den enthaltenen Vorgaben

1. Allgemeine Sicherheitshinweise



1.1 Elektrische Sicherheit – mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung. b) Die Elektroinstallation muss mit einem FI-Schutzschalter mit

einem Bemessungsauslösestrom unter 30 mA ausgestattet sein. Die Funktion des Überstromschutzschalters ist regelmäßig zu prüfen. c) Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel. Wird das Netzkabel

beschädigt, muss es ersetzt werden. Zur Gefahrenvermeidung darf dies nur durch den Garantiegeber, eine Fachwerkstatt oder eine autorisierte Person erfolgen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel. d) Bei Beschädigung dürfen Reparaturen zur Gefahrenvermeidung nur durch den Garantiegeber, eine Fachwerkstatt oder eine autorisierte Person durchgeführt werden. Das Netzkabel ist von Wärmequellen und scharfen Kanten fernzuhalten und in gutem Zustand zu halten. e) Der Wachsschmelzer darf während des Betriebs nicht verschoben werden.



1.2. Betriebssicherheit a) Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) oder durch unerfahrene Personen bestimmt, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung anhand der Bedienungsanleitung durch eine verantwortliche Person. b) Der Dampferzeuger (5) ist vor Feuchtigkeit zu schützen

(auch bei der Lagerung) c) Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer

Materialien. d) Wartungsarbeiten während des Betriebs sind

verboten. e) Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden. Es ist

nicht für den Außeneinsatz ausgelegt.

2. Gerätebeschreibung

Das Gerät dient zur Wachsgewinnung aus Rähmchen oder Altwaben im Dampfverfahren 1 2 3 4 6 5



2.1. Funktionsbeschreibung

1- Den Dampferzeuger (5) bis zum Maximalstand mit Wasser füllen und ans Netz anschließen. 2- Auf den Boden des Behälters (1) den perforierten Einsatz (2) legen. 3- Den Behälter (1) mit Altwaben befüllen. 4- Den Behälter (1) mit dem Deckel (6) verschließen und die Spannverschlüsse anziehen. 5- Warten, bis Dampf erzeugt wird und das geschmolzene Wachs ausgetreten ist. 6- Vorsicht: Verbrennungsgefahr durch heißen Dampf! 7- Nach der Charge den Wasserstand prüfen und ggf. nachfüllen. 8- Ist das Wasser im Dampferzeuger während des Schmelzens ausgegangen:

- Den Erzeuger vom Netz trennen • Kurz abkühlen lassen • Das Ventil öffnen • Wasser nachfüllen • Das Ventil schließen und wieder ans Netz anschließen
- 9- Altwaben in den Korb nachfüllen. 10- Die Schritte 7 und 8 wiederholen, bis die Charge abgeschlossen ist. 11- Nach Abschluss den Dampferzeuger vom Netz trennen. 12- Den Korb von Rückständen reinigen und für den nächsten Einsatz vorbereiten.

2.2. Technische Daten

1) Edelstahlbehälter 2) perforierter Einsatz,
säurebeständiger Edelstahl 3) Spannverschlüsse für den
Deckel (6) 4) Wachsauflauf 5) Dampferzeuger:
-Stromversorgung 230V/50Hz -Leistung 1800W -Kapazität 4
l 6) Edelstahl-Deckel

3. Lagerung

Nach Abschluss der Arbeiten muss das Gerät gründlich gereinigt und getrocknet werden. Lagern Sie es in trockenen Räumen bei Temperaturen über 0 °C.

Vor jeder Saison ist eine zusätzliche technische Prüfung durchzuführen; bei festgestellten Mängeln kontaktieren Sie den Service.

4. Reinigung und Wartung



WICHTIG! Vor der Wartung den Netzstecker ziehen. Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung gründlich. Waschen Sie es mit heißem Wasser und Zusätzen, die für Lebensmittelgeräte zugelassen sind. Verwenden Sie weiche Tücher und schützen Sie die elektrischen Komponenten. Nach dem Waschen mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Das Gerät in einem trockenen Raum lagern. Die Komponenten nicht mit chemischen Mitteln behandeln. Bei Kalkablagerungen am Heizelement einen geeigneten Entkalker verwenden. Kalk verlängert die Aufheizzeit und kann das Heizelement beschädigen.

WICHTIG!

Nach dem Entkalken das Wasser mehrmals aufkochen und den Behälter vollständig entleeren. Entfernen Sie alle Rückstände des Entkalkers aus dem Erzeuger, da er Korrosion an den Metallteilen verursachen kann.

5. Entsorgung Das Altgerät darf nur über die getrennte Sammlung kommunaler Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte kostenlos und direkt im Vertriebsnetz für Elektrogeräte zurückzugeben, sofern das Altgerät gleicher Art ist und demselben Zweck dient wie das neu gekaufte Gerät

6. Garantie

Für die bei der Firma "Łyson" erworbenen Produkte gilt die Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Zu jedem Kauf wird ein Beleg oder eine Rechnung ausgestellt. Garantiebedingungen unter www.lyson.com.pl