
BEDIENUNGSANLEITUNG

Pneumatischer Zargenheber

Modell W2096G_L40

ARTIKELCODE(S)

W2096G · W2096G_L40

Hersteller: Lyson

Offizieller Distributor Deutschland: Imkertechnik24

Vertrieb & Hersteller

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

Imkertechnik24.de

Offizieller Distributor

Lyson & SAF Natura

E-Mail: info@imkertechnik24.deWeb: www.imkertechnik24.de

Telefon: +49 38323 91 38 42

HERSTELLER

LysonWeb: www.lyson.euE-Mail: globalsales@lyson.com.pl

Telefon: +48 33 870-47-68

Netzanschluss: 230 V



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie die enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Bedienung des Geräts entstehen. Diese Anleitung gilt für die Artikelcodes **W20410, W204100, W204100A, W40780, W40781**.

1. Allgemeine Sicherheitsregeln

Vor der ersten Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen und die enthaltenen Hinweise befolgen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Bedienung entstehen.

1.1 Sicherheit im Betrieb

Vorsicht beim Umgang mit Zargen (Bienenkörper). Die Abmessungen und das Gewicht sind abhängig vom verwendeten Rahmentyp.

2. Produktbeschreibung

Der pneumatische Zargenheber dient dem Anheben von Zargen (Bienenkörpern) mit Rahmen im Rahmen des Entdeckelungsprozesses. Modellvariante in dieser Anleitung: **W2096G_L40**.

2.1 Technische Daten

Maße und Gewicht sind abhängig vom verwendeten Rahmentyp.

3. Vorbereitung des Hebers für den Betrieb

Nach dem Anschluss des Hebers an die Entdeckelungsstation (Abb. 1) den Druckluftschlauch des Kompressors an den Regler (2) anschließen.

Erforderliche Mindest-Druckluftversorgung: 250 l/min bei 6 bar (Kompressor nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Hubgeschwindigkeit der Zarge mit Rahmen lässt sich über den Druckregler (2) im Bereich von 2 bis 4 bar einstellen.

Inbetriebnahme: Die Zarge mit Rahmen auf die Rollen links vom Heber stellen und nach rechts über den Hebetisch (W2096G) bewegen. Anschließend den Fußschalter betätigen und die Zarge nach oben anheben.

4. Lagerung

Das Gerät nach Gebrauch gründlich reinigen und trocknen. In einem trockenen Raum lagern.

Zusätzlich sollte regelmäßig eine technische Überprüfung durchgeführt werden. Bei festgestellten Mängeln bitte den Hersteller kontaktieren.

5. Wartung und Reinigung

Mit heißem Wasser und einem weichen Tuch unter Verwendung von für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Reinigungsmitteln reinigen.

Keine Bauteile des Geräts benötigen einen zusätzlichen Schutz.

6. Entsorgung und Umweltschutz

Das Altgerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle ab, von wo es einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden kann.

Der Verbraucher hat das Recht, Altgeräte kostenfrei direkt an das Vertriebsnetz des Herstellers zurückzugeben, sofern ein gleichartiges neues Gerät erworben wird.

7. Garantie

Für das von der Firma Lyson erworbene Produkt gilt die Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Alle erworbenen Produkte sind mit Kassenbon oder Rechnung zu versehen. Garantiedetails unter **www.lyson.com.pl**.

Hinweis zur Übersetzung: Teile des Originaltextes (u. a. ein polnischer Abschnitt zu Sicherheitshinweisen im Umgang mit Zargen) waren in der PDF-Quelldatei nur fragmentarisch extrahierbar. Die wesentlichen sicherheitsrelevanten und betrieblichen Informationen sind vollständig wiedergegeben.