
BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini-Wachsschmelzer mit Wassermantel und Deckel

Stromversorgung 230 V

ARTIKELCODE(S)

W4090

Hersteller: Lyson

Offizieller Distributor Deutschland: Imkertechnik24

Vertrieb & Hersteller

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

Imkertechnik24.de

Offizieller Distributor

Lyson & SAF Natura

E-Mail: info@imkertechnik24.de

Web: www.imkertechnik24.de

Telefon: +49 38323 91 38 42

HERSTELLER

Lyson

Web: www.lyson.eu

E-Mail: globalsales@lyson.com.pl

Telefon: +48 33 870-47-68

Netzanschluss: 230 V



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie die enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Bedienung des Geräts entstehen. Diese Anleitung gilt für die Artikelcodes **W20410, W204100, W204100A, W40780, W40781**.

1. Allgemeine Sicherheitsregeln

Diese Anleitung gilt für folgendes Gerät (Code): **W4090** (Stromversorgung 230 V).

Vor Inbetriebnahme des Geräts diese Anleitung lesen und die enthaltenen Hinweise befolgen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Bedienung entstehen.

1.1 Elektrische Sicherheit

- Das Gerät an eine Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung anschließen.
- Die elektrische Anlage muss mit einem FI-Schutzschalter (RCD) mit einem Nennauslösestrom unter 30 mA ausgestattet sein. Die Funktion des Überstromschutzschalters regelmäßig prüfen.
- Das Netzkabel regelmäßig prüfen. Ein beschädigtes, nicht abnehmbares Netzkabel muss durch den Garantiegeber, eine Fachwerkstatt oder eine befähigte Person ausgetauscht werden. Das Gerät bei beschädigtem Netzkabel nicht betreiben.
- Reparaturen bei Beschädigung dürfen nur durch den Garantiegeber, eine Fachwerkstatt oder eine befähigte Person durchgeführt werden.
- Es ist verboten, am Netzkabel zu ziehen. Das Netzkabel von Wärmequellen und scharfen Kanten fernhalten und in gutem Zustand halten.

1.2 Sicherheit im Betrieb

- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch unerfahrene Personen vorgesehen, sofern keine Aufsicht oder Einweisung durch eine verantwortliche Person erfolgt.
- Der Untergrund, auf dem das Gerät steht, muss trocken sein!
- Der Deckel muss während des Betriebs geschlossen sein!
- Das Gerät während des Betriebs nicht versetzen.
- Das Heizelement vor Feuchtigkeit schützen (auch bei Lagerung).
- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien betreiben.
- Wartungsarbeiten während des Betriebs sind verboten.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.

WARNUNG! Während des Betriebs wird die Außenseite des Geräts (äußerer Mantel) stark heiß.

2. Gerätebeschreibung

Das Gerät mit Wassermantel ist zum Schmelzen von Wachs vorgesehen. Die Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Waxes über die gesamte Fläche des Geräts.

2.1 Bauteile

- 1 – Wachsablassventil ½"
- 2 – Entlüftung ¾", maximaler Wasserstand im Heizmantel, Wassernachfüllung
- 3 – Heizelement mit Temperaturregler
- 4 – Deckel
- 5 – Wachsbehälter

2.2 Technische Daten

Material & Behälter

Isolierter Behälter aus säurebeständigem
Edelstahlblech
Fassungsvermögen: 12 Liter
Abmessungen (L×B×H): 500 × 400 × 380
mm

Heizung

Versorgungsspannung: 230 V
Heizleistung: 2000 W
Temperaturbereich: 0–75 °C
Ablassventil: 1/2" (1)

3. Temperaturregler

Das Gerät ist mit einem Heizelement und einem Regler für den Temperaturbereich 0–80 °C bei einer Leistung von 2000 W ausgestattet.

ACHTUNG! Den Wasserstand im Wassermantel regelmäßig über die Entlüftung „2“ prüfen.

3.1 Temperatureinstellung

1. Vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz sicherstellen, dass das Heizelement ausgeschaltet ist.
2. Der Drehknopf am Heizelement-Bedienfeld muss auf den Minimalwert der Skala stehen (ausgeschaltet).
3. Nach dem Anschluss an das Stromnetz den Drehknopf auf die gewünschte Position stellen und die Temperatur regelmäßig mit einem Thermometer kontrollieren (Thermometer nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Bei Bedarf die Knopfposition entsprechend der gewünschten Temperatur korrigieren.

4. Lagerung des Geräts

Nach Beendigung des Betriebs das Gerät gründlich reinigen und trocknen.

Wurde das Gerät aus einem kälteren in einen wärmeren Raum gebracht, vor der Inbetriebnahme warten, bis es Raumtemperatur erreicht hat.

Das Gerät in trockenen Räumen mit Temperaturen über 0 °C lagern.

Vor jeder Saison ist eine zusätzliche technische Überprüfung durchzuführen; bei festgestellten Mängeln eine Servicestelle kontaktieren.

5. Reinigung und Wartung

WICHTIG: Vor Wartungsarbeiten das Gerät vom Netz trennen.

Vor der ersten Verwendung das Gerät gründlich reinigen und trocknen. Mit heißem Wasser unter Zusatz von für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Reinigungsmitteln waschen.

Mit weichen Tüchern reinigen und dabei die elektrischen Bauteile schützen. Nach dem Waschen mit klarem Wasser nachspülen und trocknen. In einem trockenen Raum lagern. Die Geräteteile dürfen nicht mit chemischen Mitteln behandelt werden.

6. Entsorgung und Umweltschutz

Das Altgerät darf nur über die Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden. Der Verbraucher hat das Recht, das Altgerät kostenfrei und direkt an das Vertriebsnetz für Elektrogeräte zurückzugeben, sofern das zurückgegebene Gerät vom gleichen Typ ist und dem gleichen Zweck dient wie das neu erworbene Gerät.

7. Garantie

Für das von der Firma Lyson erworbene Produkt gilt die Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Alle erworbenen Produkte werden mit Kassenbon oder Rechnung versehen. Garantiedetails unter **www.lyson.com.pl**.