
BEDIENUNGSANLEITUNG

Edelstahl-Wachsschmelzer

mit Gaskocher

ARTIKELCODE(S)

W4070

Gilt auch für: W4070_BP.

Hersteller: Lyson

Offizieller Distributor Deutschland: Imkertechnik24

Vertrieb & Hersteller

VERTRIEB FÜR DEUTSCHLAND

Imkertechnik24.de

Offizieller Distributor

Lyson & SAF Natura

E-Mail: info@imkertechnik24.deWeb: www.imkertechnik24.de

Telefon: +49 38323 91 38 42

HERSTELLER

LysonWeb: www.lyson.euE-Mail: globalsales@lyson.com.pl

Telefon: +48 33 870-47-68

Netzanschluss: 230 V



Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie die enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Bedienung des Geräts entstehen. Diese Anleitung gilt für die Artikelcodes **W20410, W204100, W204100A, W40780, W40781**.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Anleitung gilt für folgende Geräte (Codes): **W4070, W4070_BP**.

1.1 Betriebssicherheit

- Nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Fähigkeiten oder unerfahrene Personen ohne Aufsicht vorgesehen.
- Das Gerät nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen mit dem Gaskocher betreiben.
- Vor jedem Gebrauch alle Gasanschlüsse auf Dichtheit prüfen (Lecksuchspray oder Seifenwasser, niemals offene Flamme).
- Den Gaskocher nicht in der Nähe von brennbaren Materialien betreiben.
- Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Wartungsarbeiten ausschließlich bei abgekühltem Gerät und geschlossener Gaszufuhr.

2. Bedienung des Gaskochers

2.1 Montage

1. A – Den Gaskocher auf einem stabilen, ebenen und feuerfesten Untergrund aufstellen.
2. B – Die Tragfüße / das Gestell gemäß Kennzeichnung montieren.
3. C – Den Brennerring (Ø 150 mm oder Ø 300 mm, je nach Topfgröße) aufsetzen.
4. D – Den Schmelzbehälter mittig auf den Brennring stellen.
5. E – Die Zündsicherung (Flammenausfallsicherung) auf festen Sitz prüfen.
6. F – Die Bedienelemente auf Leichtgängigkeit prüfen.

2.2 Anschluss der Gasflasche

1. Sicherstellen, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist.
2. Den Druckminderer mit Dichtung auf das Flaschenventil schrauben / einrasten.
3. Den Gasschlauch am Druckminderer und am Anschluss des Kochers mit Schlauchschellen sichern.
4. Alle Verbindungen mit Seifenwasser auf Dichtheit prüfen.

2.3 Einschalten

1. Das Ventil der Gasflasche langsam öffnen.
2. Den Bedienknopf des Kochers auf Zündstellung drehen und gleichzeitig die Zündung/Piezozünder betätigen, bis die Flamme brennt.
3. Die Flammengröße über den Bedienknopf einstellen.

2.4 Ausschalten

1. Den Bedienknopf des Kochers auf "Aus" drehen.
2. Das Ventil der Gasflasche schließen.
3. Den Kocher abkühlen lassen, bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

3. Regelmäßige Überprüfung

- Vor jeder Saison sowie regelmäßig während des Gebrauchs: Gasschlauch, Druckminderer und Anschlüsse auf Beschädigung und Dichtheit prüfen.
- Den Gasschlauch bei Anzeichen von Versprödung, Rissen oder Beschädigung austauschen.
- Die Zündsicherung / Flammenausfallsicherung auf Funktion prüfen.

4. Funktionsprinzip des Wachsschmelzers

Der Edelstahl-Wachsschmelzer dient zum Ausschmelzen von Wachs aus Waben und Entdeckelungswachs mittels direkter Erwärmung über den Gaskocher. Das geschmolzene Wachs sammelt sich am Boden des Schmelzbehälters und wird über das Wachsablassrohr abgeführt.

5. Produktbeschreibung

5.1 Wachsschmelzer

Parameter	Wert
Werkstoff	Edelstahl, Boden 0,8 mm / 1,0 mm
Außenbehälter (Außenmaße)	1050 × 620 × 940 mm
Innenkorb (Wabenkorb)	870 × 455 × 430 mm
Gaskocher – Leistung	9,3 kW, Keramikbrenner
Gaskocher – Brennerring	Ø 150 mm / Ø 300 mm, Höhe 120/190 mm
Gaskocher – Sicherheit	Zündsicherung / Flammenausfallsicherung

Die Kapazität des Wabenkorbs richtet sich nach dem verwendeten Rahmentyp (siehe Originaldokument für detaillierte Stückzahlen je Rahmentyp).

5.2 Schematische Darstellung

Bauteile gemäß Schemazeichnung:

1. Behälter des Schmelzers
2. Deckel
3. Wabenkorb (Rahmenkorb)
4. Wasserstandsrohr
5. Wachsablassrohr

6. Wartung und Reinigung

WICHTIG: Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Gaskocher abschalten, die Gaszufuhr schließen und das Gerät vollständig abkühlen lassen!

Nach jedem Gebrauch den Schmelzbehälter, den Wabenkorb und das Wachsablassrohr von Wachs- und Honigresten reinigen. Mit heißem Wasser unter Zusatz von für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Reinigungsmitteln reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und trocknen. Die Gasanschlüsse und den Gasschlauch regelmäßig auf Dichtheit und Verschleiß prüfen.

7. Entsorgung und Umweltschutz

Das Altgerät darf nur über die Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (soweit zutreffend für elektrische Bauteile) bzw. über die örtlichen Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Der Verbraucher hat das Recht, ein Altgerät kostenfrei und direkt an das Vertriebsnetz zurückzugeben, sofern das zurückgegebene Gerät vom gleichen Typ ist und dem gleichen Zweck dient wie das neu erworbene Gerät.

8. Garantie

Für das von der Firma Lyson erworbene Produkt gilt die Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Alle erworbenen Produkte werden mit Kassenbon oder Rechnung versehen. Garantiedetails unter **www.lyson.com.pl**.