


BEDIENUNGSANLEITUNG

Bienen-Abkehrgerät – mechanisch



Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-124 Klecza Dolna ul. Pszczela 2

www.lyson.com.pl, email: lyson@lyson.com.pl

tel.33/875-99-40, 33/875-93-24

Diese Anleitung gilt für folgende Geräte (Artikelnummern):

W30342

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeine Sicherheitshinweise 1.1.
- Bestimmungsgemäße Verwendung 1.2. Elektrische Sicherheit 1.3. Betriebssicherheit 2. Produktbeschreibung
- 2.1. Produktaufbau 2.2. Bürstenentnahme 2.3.
- Technische Daten 3. Lagerung 4. Wartung und Reinigung
- 5. Entsorgung und Umweltschutz 6. Garantie



LYSON

* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können gelegentlich vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen.
Die grundlegenden Eigenschaften bleiben davon unberührt.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung.

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Das Gerät ist zum Abkehren der Bienen von den Rähmchen bestimmt.



1.2. Elektrische Sicherheit

1. Gerät/Akku NICHT direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.



1.3. Betriebssicherheit

1. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch unerfahrene Personen bestimmt, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung durch eine verantwortliche Person. Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht als solches verwendet werden. Kinder dürfen nicht damit spielen.

2. Bei Beschädigung des Geräts dürfen Reparaturen zur Vermeidung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 3. Führen Sie niemals Wartungs- oder Reparaturarbeiten während des Betriebs durch.


2. Produktbeschreibung

Das Gerät dient zum Abkehren der Bienen von den Rähmchen. Es wird mit einem 18V/2,5Ah-BOSCH-Akku betrieben (18V/4Ah-Akku separat erhältlich).

Es ist mit einem fotoelektrischen Sensor "6" ausgestattet, der die Bürsten aktiviert, sobald ein Rähmchen dazwischen gehalten wird. Die Steuerung "1" bietet neben der stufenlosen Bürstendrehzahl eine LED (rot) als Akku-Warnanzeige. Unter den Bürsten befindet sich ein transparenter Behälter "5" für die abgekehrten Bienen.

2.1 Produktaufbau

Komponenten:



1-Steuerung
2-Akkuanschluss 18V
3-Bürstenantrieb 4-Bürsten
5-Behälter 6-fotoelektrischer Sensor

2.2 Bürstenentnahme

a) Zur Demontage die Bürsten in Richtung Steuerung schieben (Foto) und nach oben abheben b) Bürsten unter warmem

fließendem Wasser waschen und gründlich trocknen c) Bürsten wieder auf die

Befestigungsstifte aufsetzen



2.3 Technische Daten

18V-Akkubetrieb Akku 18V/2,5Ah BOSCH
+ Ladegerät BOSCH (im Lieferumfang)
Antriebsmotor-Leistung 80W stufenlose
Drehzahlregelung Akku-Warnanzeige (rot)
LED-Betriebsanzeige der Steuerung (grün)

3. Lagerung

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch gründlich. Lagern Sie es in einem trockenen Raum. Vor Saisonbeginn sollte eine zusätzliche technische Prüfung erfolgen; bei festgestellten Mängeln wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

4. Reinigung und Wartung



Schützen Sie beim Reinigen alle elektrischen Komponenten wie Motoren und Steuerungen (während des Waschens mit wasserdichtem Material oder Folie abdecken). Trocknen Sie das Gerät nach dem Waschen gründlich.

5. Entsorgung und Umweltschutz

Das Altgerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, von der es einem umweltgerechten Recycling zugeführt wird. Der Verbraucher hat das Recht, Altgeräte beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art und Funktion kostenlos direkt im Vertriebsnetz zurückzugeben.

6. Garantie

Für das bei der Firma Lyson erworbene Produkt gilt eine Herstellergarantie.

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Zu jedem Kauf erhalten Sie einen Beleg bzw. eine Rechnung. Garantiedetails unter: www.lyson.com.pl

