

Bedienungsanleitung

Entdeckelungstisch 750 mm, 1000 mm
und 1500 mm



LYSON

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łyson

Spółka z o.o.

34-124 Klecza Dolna, st.Pszczela 2, Poland

www.lyson.eu, globalsales@lyson.com.pl

+48 33 870-47-68

Inhaltsverzeichnis W4042, , W4042A, W4042B, W4042C, W4042D, W4042E, W4042E_CL, W4042F, W4042F_CL, W4042G, W4042G_CL, W4042H, W4042I, W4042J, W4042J_CL, W4042K, W4042O, W4042OA, W4042OA_LN, W4042OB, W4042OB_CL, W4042OC, W4042OC_CL, W4042OE, W4042OM, W4045, W4046A, W4046AE, W4046A_LN, W4046B, W4046B_LN, W4046BE, W4046C, W4046C_LN, W4046D, W4046E, W4046F, W4046G, W4046OA, W4046OA_LN, W4046OE, W4046OB, W4046OB_CL, W4046OB_LN, W4046OB_LN_CL, W4046OC, W4046OC_CL, W4046OC_LN, W4046OC_LN_CL, W4046OC_18, W4046OE, W4046OD, W4046OE, W4046OH, W4094

1. Allgemeine Sicherheitshinweise 1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 1.2. Betriebssicherheit 2. Allgemeine Hinweise – Vorbereitung für den Gebrauch 2.1. Gebrauchshinweise 3. Produktbeschreibung 3.1. Technische Daten 4. Lagerung 5. Wartung und Reinigung 6. Entsorgung und Umweltschutz 7. Garantie



3. Produktbeschreibung

1. Allgemeine Sicherheitshinweise Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung sorgfältig und befolgen Sie die enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung.

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 1. Das Gerät dient zum Entdeckeln von Rähmchen und ermöglicht es, die vorbereiteten Rähmchen vor dem Schleudern an den innenliegenden Schienen aufzuhängen. 2. Vor und nach der Verwendung ist das Gerät gründlich mit heißem Wasser und lebensmittelgeeigneten Reinigungsmitteln zu waschen und anschließend mit klarem Wasser abzuspülen.



1.2. Betriebssicherheit a) Stellen Sie das Gerät auf einen Untergrund, der volle Stabilität gewährleistet! b) Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch unerfahrene Personen bestimmt, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung durch eine verantwortliche Person. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen.

2. Allgemeine Hinweise – Vorbereitung Die Entdeckelungstische 750, 1000 und 1500 mm dienen der Vorbereitung der Rähmchen vor dem Schleudern. Sie sind mit perforierten Siebeinsätzen ausgestattet, auf denen sich das Entdeckelungswachs sammelt. Abtropfender Honig läuft durch die Siebe und sammelt sich auf dem profilierten, geneigten Boden (bei verstärkten Tischen) Richtung 6/4"-Ablassventil. Die Tische sind höhenverstellbar. 2.1. Verwendung Stellen Sie das Gerät in einem dafür vorgesehenen, sauberen, trockenen und gut beleuchteten Raum auf. Führen Sie zusätzliche technische Prüfungen durch. Öffnen Sie das Ablassventil und stellen Sie einen leeren Behälter darunter, um ablaufenden Honig aufzufangen. Prüfen Sie während des Betriebs regelmäßig den Honigstand im Behälter und die Menge des Entdeckelungswaxes auf den Siebeinsätzen; leeren Sie diese bei Bedarf. Entdeckelte Rähmchen werden vor dem Schleudern an den dafür vorgesehenen Schienen (Abb. 3) entlang des Tisches aufgehängt.

Abb. 1



- 1. Rähmchenhalter zum Entdeckeln
- 2. Perforierter Siebeinsatz 3.
- 6/4"-Klappen-Ablassventil 4.
- Standbein 5. Höhenverstellknöpfe
- 6. Wanne

Abb. 2




Abb. 3



Schiene zum Aufhängen der entdeckelten Rähmchen

7. Garantie Für das bei der Firma Lyson erworbene Produkt gilt eine Herstellergarantie. Zu jedem Kauf erhalten Sie einen Beleg bzw. eine Rechnung. Garantiedetails unter: www.lyson.com.pl

Equipment Inie	Basic	Minima	Optima	Classic	Premium
Steel	5 years			7 years	
Controller	2 years			3 years	
Motor					
Other components					

3.1. Technische Daten • Wanne, Siebe und Rähmchenhalter aus 0,8 mm säurebeständigem Edelstahl 0H18N9 • Standbeine aus pulverbeschichtetem Stahl • Tischgrößen passend zum Rähmchenmaß • 3 Längen erhältlich: 750, 1000 und 1500 mm • Höhenverstellbar • 6/4"-Edelstahl-Klappenventil

4. Lagerung Reinigen und trocknen Sie das Gerät nach Gebrauch gründlich. Regelmäßig sollte eine zusätzliche technische Prüfung erfolgen; bei Mängeln kontaktieren Sie bitte den Hersteller. 5. Reinigung und Wartung



WICHTIG!

Vor der ersten Verwendung muss das Gerät gründlich gereinigt und getrocknet werden. Reinigen Sie mit heißem Wasser, lebensmittelgeeigneten Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch. Danach abspülen und gründlich trocknen lassen. Das Gerät in einem trockenen Raum lagern. Keine chemischen Mittel zur Pflege der Gerätekomponenten verwenden. 6. Entsorgung und Umweltschutz Das Altgerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für umweltgerechtes Recycling ab. Der Verbraucher hat das Recht, Altgeräte beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art und Funktion kostenlos direkt im Vertriebsnetz zurückzugeben.